

舞台断面図

1	プロセニウムライト (電)
2	第1 緞帳 (電)
3	第2 緞帳 (電)
4	紗幕
5	定式幕開閉 (手引)
6	暗転幕
7	一文字桜
8	第1 引割幕昇降開閉 (電)
9	第1 吊物バトン (手) (振竹共吊)
10	第1 ボーダーライト (手)
11	第1 袖幕昇降開閉 (手)
12	第1 サスペンションライト (電)
13	スクリーン (電)
14	天井反射板傾斜 (電)
15	第2 吊物バトン (手)
16	第1 一文字幕 (手)
17	第2 引割幕昇降開閉 (電)
18	第3 吊物バトン (手)
19	第2 ボーダーライト (手)
20	第2 サスペンションライト (手)
21	第4 吊物バトン (手)
22	第2 袖幕昇降開閉 (手)
23	天井反射板昇降 (電)
24	第2 一文字幕 (手)
25	第3 引割幕昇降開閉 (電)
26	第3 サスペンションライト (手)
27	第5 吊物バトン (手)
28	Horizontライト (電)
29	第6 吊物バトン (手)
30	正面反射板 (電)
31	第7 吊物バトン (正反に共吊)
32	第8 吊物バトン (手)
33	第9 吊物バトン (手)
34	第10吊物バトン (手)
35	大黒幕
36	Horizont幕 (手)
37	第1 側面反射板上手 (電)
38	第1 側面反射板下手 (電)
39	第2 側面反射板上手 (電)
40	第2 側面反射板下手 (電)
41	第1 ライトタワー (上手)
42	第1 ライトタワー (下手)
43	第2 ライトタワー (上手)
44	第2 ライトタワー (下手)

