

浅草公会堂舞台設備/備品表

平成18年6月現在

客席数	1082席		
	1階席	557席	花道設営時 オーケストラピット使用時
	2階席	336席	3階席 189席

間口 高さ 奥行き	緞帳仕様		コンサート仕様(反響板)	
	18m	10間	17m~12m	
	7m	4間	7m~4m20cm	
	11m	6間	舞台端から正反まで9m50cm 緞帳から正反まで7m50cm	

客席フロアーから舞台面まで	3尺2寸8分(約99.4cm)
仮設本花道	W5尺5寸×L10間
花道所作	W4尺×L10間

	大迫		前迫	
寸法	4m×10m	13尺×5間半	1.2m×1.8m	4尺×6尺
最大荷重	6.0t 四隅にセンサー有 1.5tづつ		320kg	
奈落	42秒		速度レベル5	29秒
5段	32秒		レベル10	19秒
大道具室	1分22秒		レベル1~10まで10%刻み	
手摺昇降	8秒			
防護柵開閉	10秒		7秒	
楔入り	8秒			

スクリーン枠寸法	W13, 200×H5, 900(7間半×3間半)
スクリーン映写可能寸法	W10, 600×H4, 500(6間×2間半)
映写室よりスクリーンまで	約29m

TV中継用電源	単層3線150A2口	下手分電盤
100V150A	4口	
200V150A	2口	

壁コンセント	1.5k(上下)
不滅	大迫脇 下手操作卓脇

緞帳昇降	10秒
------	-----

バトン	長さ		飛び		長さ		飛び
紗幕	10間4尺	19400mm	52尺	#4.5	10間	18180mm	52尺
吊り桜	11間1尺	20300mm	52尺	天反	9間2尺	17000mm	24尺5寸
#1 振り竹	9間3尺	17300mm	50尺	#5	10間4尺	19400mm	52尺
#1.5	10間2尺	18800mm	52尺	#6	9間	16360mm	50尺
スクリーン	7間3尺	13600mm	30尺	正反	7間	12700mm	27尺
傾斜バトン	9間2尺	17000mm	50尺	#8	10間4尺	19400mm	52尺
#2	8間	14500mm	50尺	#9	10間4尺	19400mm	52尺
#3	10間4尺	19400mm	50尺	#10	10間4尺	19400mm	52尺
#4	10間	18180mm	50尺				

平台		箱馬		開き足	
2×6	22枚	6.0×1.0×0.6	8個	3高	9枚
2×9	6枚	4.0×1.0×0.6	13個	3中	10枚
3×3	2枚	3.0×1.0×0.6	6個	4高	10枚
3×4	2枚	2.0×1.0×0.6	15個	4中	10枚
3×6	30枚	1.0×1.0×0.6	14個	6高	9枚
3×9	4枚			6中	10枚
4×6	30枚				

演台	1台	金屏風	1双	めくり	W330×H1200
花台	2台	銀屏風	1双	紗幕	W10間×H27尺
司会者台	2台	鳥の子屏風	1双	紙サイズ	W330×H1300
長机	20台	床机	4台		
椅子	100脚	大床机	4台		
衝立	1台	裸床机	2台		
姿見鏡(※1)	7面	太鼓台	1台		
指揮者台	1台	太鼓	1張		
指揮者譜面	1台	平太鼓	1張		
譜面台	100台	二丈台	大2/小1		
ピアノ椅子	4脚	浅黄幕	W27尺		
背なし	1脚	節台	1台		
バス椅子	4脚				

※1 各楽屋備品を流用
管理事務所管轄になります。