

浅草公会堂 音響備品リスト

スピーカー (常設)	プロセ	d&b audiotechnik	Yi8	L/C/R 各2台	3階客席向き
			Yi8	L/C/R 各2台	2階客席向き
			Yi8	C 1台	1階客席向き
	カラム	d&b audiotechnik	Yi7P	L/R 各1台	1階客席近向き
			Yi10P	L/R 各1台	1階客席遠向き
			Yi-Sub	L/R 各1台	Sub-Low
			中抜け	d&b audiotechnik	10S
補助	d&b audiotechnik	8S	L/R 各1台	1階客席大外2列向き	
固定はね返り	d&b audiotechnik	8S	L/R 各1台	舞台センター向き	
舞台袖向き	JBL	MS26	L/R 各1台	上下袖中モニター	
スピーカー (移動用)	移動型	d&b audiotechnik	Y8	L/R 各2台	2/4 2台 キャスター付き
			Yi12	L/R 各2台	
			Y-Sub	L/R 各2台	
	はね返り	Electro-Voice	SX300	8台	スタンド・ウエッジアダプター
小型	YAMAHA	MSP3	1台	POWERD	
		S15	2台		

マイク	ダイナミック	SHURE	SM57	13本	
			SM58	12本	
			SM58s	2本	
		SENNHEISER	MD421	5本	
		コンデンサ	AKG	451E	6本
	451EB			3本	
	460B			4本	
	C414			2本	
	SCHOEPS		CMC65Ug	6本	
			CMC56Ug	7本	
	NEUMANN		KM100	4本	
	Audio-technica		AT961Ra	6枚	バウンダリー型
		AT851a	6枚	バウンダリー型	
	Sony	C38B	6本		
	ワイヤレス	RAMSA	WX-DT110K	2本	ハンド SW無 1.2G帯
WX-TB816K			4本	ハンド SW無 B帯	
WX-4212C			4本	ハンド SW有 B帯	
WX-DT130			2本	2peace 1.2G帯	
WX-TB831			4本	2peace B帯	
D.I		COUNTRYMAN	TYPE-85	4台	
		BOSS	DI-1	4台	
マイクスタンド	ストレート	高砂製作所	MF-18TM	19本	
	小三段	高砂製作所	MF-34T	16本	
	卓上	高砂製作所	MF-10	6本	
			MF-15	5本	
	ブーム	アイワ	MS19	6本	
	ミニブーム	AKG	ST-210	12本	
再生機器	CD	TASCAM	CD-500B	2台	音響室固定
			MD/CD1MKⅢ	3台	音響室固定
	CD/MD	TASCAM	MD/CD1MKⅡ	1台	移動用 2U
			MD/CD1MKⅢ	2台	移動用 2U
	デジタルプレーヤー	TASCAM	SS-R100	2台	移動用 2U
	カセット	TASCAM	202MKⅦ	2台	音響室固定
移動用卓	デジタル卓	YAMAHA	O1V96 Ver2	1台	
			LS9-32	1台	

調整室メイン卓	デジタル卓	YAMAHA	PM-5D	1台	Mono48ch input
					Stereo4ch input
					Fx Return 4ch
					2Stereo out
					24Mix out
					8Matrix out
常設	MIC	影MIC	SM58	1式	フェーダー式
		EVMIC	C-38B	1式	舞台センターのみ
	通信手段	Clear-Com	システム	1式	4系統

持込機器電源について
 C型 3kw 上手・下手 各3口
 不足の場合は照明コンセントより純直電源供給可能 ※要相談にて